



PS 400

Profilsystem
Profile system

Für Parkett, Laminat und Korkböden
For parquet, laminate and cork floorings

**prinz**

Starke Verbindung
Kluge Technik
Strong contacts
Clever technology

PS 400

Profilsystem Profile system

Das innovative Schraubprofilsystem The innovative screw-in profile system

Ihre Vorteile

- Konstruiert für Belagstärken von 6 – 27 mm.
- Variabel in Höhe und Neigung.
- Stufenlose Anpassung an Niveauunterschiede.
- Hohe Kraftschlüssigkeit.
- Einfache und schnelle Verarbeitung.
- Für höchste Belastungen geeignet.

Your benefit


- Designed for floor covering thicknesses of 6 – 27 mm.
- Variable in height and inclination.
- Stepless adaption to differences in floor levels.
- Optimal frictional connection.
- Simple and fast laying.
- Suitable for the highest loads.

Das PS 400 Schraubprofilsystem ist konstruiert für die Verarbeitung von Laminat, mehrschichtigen modularen Belägen sowie Parkett mit Belagstärken von 6 – 27 mm. Aufgrund des breiten Einsatzbereiches ist das System universell verwendbar und reduziert so die Lagerhaltung.

PS 400 Profile überzeugen durch ihre zeitsparende und einfache Verarbeitung. Zunächst wird das Basisprofil auf dem Untergrund verschraubt und der Bodenbelag verlegt. Dabei ist eine ausreichende Dehnungsfuge zu berücksichtigen. Die Oberprofile passen sich stufenlos dem Bodenbelag an. Auch bei starken Niveauunterschieden schließen sie automatisch dicht an beiden Seiten ab.

Mit den beigefügten Selbstbohrschrauben werden die Oberprofile im Basisprofil befestigt. Der Rundumkontakt der Schraube garantiert einen optimalen Kraftschluss; auch nach mehrjähriger Druck- und Zugbelastung entsteht kein Spiel. Aufgrund der starken, dauerhaften Verbindung ist das Profilsystem für höchste Belastungen geeignet.





Führungssteg
Guide bar

Schwenkkanal
Swivel channel

Schraubsockel
Screw base

Bohrschraube
Drilling screw

PS 400 screw-in profile system is designed for laying laminate floor, multi-layered modular floor coverings as well as parquet with floor covering thicknesses of 6 – 27 mm. Due to the wide field of use, the system can be used for universal applications and thus reduces storage.

PS 400 profiles are distinguished by their time-saving and simple laying. First of all, the base profile is screwed onto the substrate and the floor covering is laid. When doing so, make sure the expansion joint is large enough. The upper profiles adapt smoothly to the floor covering. Even if there are differences in floor heights, they automatically seal off tightly on both sides.

The top profiles are secured to the base profiles with the enclosed self-tapping screws. The all-round contact of the screw guarantees optimal frictional connection; there is zero-play even after many years of pressure and tensile load. Due to the strong, permanent connection, the profile system is suitable for maximum loads.


PS 400 System für Belagstärken 7-17,5 mm

PS 400 system for covering thicknesses 7-17,5 mm

PS 400 Übergangsprofil PS 400 connection section


424 39 mm

- Aluminium.
- Für Belagstärken von 7-17,5 mm.
- Gleicht Niveauunterschiede bis 3 mm aus.
- Aluminium.
- For covering thicknesses 7-17,5 mm.
- Compensation of differences in level up to 3 mm.




401 38 mm

- Aluminium.
- Für Belagstärken von 7-17,5 mm.
- Gleicht Niveauunterschiede bis 8 mm aus.
- Aluminium.
- For covering thicknesses 7-17,5 mm.
- Compensation of differences in level up to 8 mm.




408 38 mm

- Aluminium.
- Für Belagstärken von 7-17,5 mm.
- Gleicht Niveauunterschiede bis 8 mm aus.
- Mit breitem Schraubschenkel.
- Aluminium.
- For covering thicknesses 7-17,5 mm.
- Compensation of differences in level up to 8 mm.
- Basic profile with wide base.



400 43 mm


- Aluminium.
- Für Belagstärken von 7-17,5 mm.
- Gleicht Niveauunterschiede bis 8 mm aus.
- Aluminium.
- For covering thicknesses 7-17,5 mm.
- Compensation of differences in level up to 8 mm.



PS 400 Anpassungsprofil PS 400 adaptation section

402 50 mm



- Aluminium.
- Für Belagstärken von 7-17,5 mm.
- Gleicht Niveauunterschiede von 17,5 mm bis 0 mm aus.
- Aluminium.
- For covering thicknesses 7-17,5 mm.
- Height compensation from 17,5 mm to 0 mm.



PS 400 Abschlussprofil PS 400 border section


404 28 mm

- Aluminium.
- Für Belagstärken von 7-17,5 mm.
- Geeignet für Wandanschlüsse sowie den Abschluss an Balkontüren, bodentiefen Fenstern etc.
- Aluminium.
- For covering thicknesses 7-17,5 mm.
- Suitable for connection to walls as well as joint at balcony doors, floor to ceiling windows etc.



407 28 mm

- Aluminium.
- Für Belagstärken 7-17,5 mm.
- Mit breitem Schraubschenkel.
- Aluminium.
- For covering thicknesses 7-17,5 mm.
- Basic profile with wide base.



Eloxaltöne Anodised colours

					
gold / gold	sahara / sahara	silber / silver	Edelstahl matt stainless steel matt	Edelstahl poliert stainless steel polished	bronze / bronze

 **Ober- und Unterprofil zusammen verpackt inklusive Befestigungsmaterial.**
Top and base section are shrink-wrapped, fastening items included.




PS 400 XXL System für Belagstärken 17-27 mm

PS 400 XXL system for covering thicknesses 17-27 mm

PS 400 XXL Übergangsprofil PS 400 XXL connection section

410 49 mm


- Aluminium.
- Für Belagstärken von 17-27 mm.
- Gleicht Niveauunterschiede bis 9 mm aus.
- Aluminium.
- For covering thicknesses 17-27 mm.
- Compensation of differences in level up to 9 mm.



PS 400 XXL Anpassungsprofil PS 400 XXL adaptation section

411 55 mm

- Aluminium.
- Für Belagstärken 17-27 mm.
- Gleicht Niveauunterschiede von 27 mm bis 0 mm aus.
- Aluminium.
- For covering thicknesses 17-27 mm.
- Compensation of differences in level from 27 mm to 0 mm.



Eloxaltöne Anodised colours

					
gold / gold	sahara / sahara	silber / silver	Edelstahl matt stainless steel matt	Edelstahl poliert stainless steel polished	bronze / bronze

-  **Ober- und Unterprofil zusammen verpackt inklusive Befestigungsmaterial.**
Upper and basic profile shrink-wrapped, fastening items included.



Perfekte Montage in vier einfachen Schritten

Perfect assembly in four simple steps



Basisprofil montieren

Basisprofil auf dem Untergrund verschrauben oder verkleben. Wir empfehlen, es zu verschrauben.

Verschrauben

Basisprofil auf dem Untergrund ausrichten, Dehnungsfuge berücksichtigen. Durch die Schraublöcher des Basisprofils 5 mm Löcher bohren. Die Dübel durch die Bohrlöcher des Unterprofils in den Boden stecken und das Profil verschrauben (Durchsteckmontage).

Verkleben

Verwenden Sie einen 2-Komponenten-Kleber oder einen Kleber mit besonders hoher Klebekraft, z. B. Kleiberit. Kleber vor der Fixierung des Oberprofils vollständig aushärten lassen.

Fitting of base section

Screw or glue the base section with the substrate. We recommend screwing.

Screwing

Align the base section on the subsurface considering an extension joint. Drill the holes for the dowels through the screw holes of the base section by means of a 5 mm drill. The dowels can be placed into the floor directly through the drill holes of the bottom section.

Gluing

Use a two component adhesive or glue with especially high adhesiveness, e.g. Kleiberit. Have the glue completely cured before fixing the top section.

1



2



Oberprofil fixieren

Der Führungssteg des Oberprofils wird vom Schwenkanal des Basisprofils aufgenommen. Das Oberprofil passt sich automatisch stufenlos in Höhe und Neigung dem Bodenbelag an.

Lay on top section

The guiding web of the top section is taken up by the swivel channel of the base section. The top section automatically adapts to the floor covering in height and inclination.


Bohrschrauben auswählen

Die richtige Schraubenlänge lässt sich einfach bestimmen, indem die Schraube in das Schraubloch des Oberprofils gesteckt wird. Sie hat die richtige Länge, wenn sie 4–8 mm übersteht. Bohrschraube DIN 7505 / P mit Philips PH-1 Kopf.


Select drilling screws

The correct length of the screw can be easily determined by putting the screw into the screw hole of the top section. The length is correct, if the screw projects 4–8 mm. Drilling screw DIN 7505 / P with Philips PH-1 head.

3



4



Oberprofil fixieren

Für die Fixierung des Oberprofils verwenden Sie einen Akku-Schrauber mit Bit PH-1. Mittleres Drehmoment einstellen. Unter leichtem Druck treiben die Bohrschrauben ein Gewinde in den Schraubsockel des Basisprofils.

Demontage

Die Schrauben können rausgedreht und wieder eingeschraubt werden.

Fixing of top section

For fixing the top section, please use a cordless drill with bit PH-1. Under slight pressure and setting an average torque on the cordless drill, the drilling screws drive a thread into the screw base of the base section.

Dismounting

The screws can be unscrewed and screwed in again.

PS 400 PEP System für Belagstärken 6-18 mm

PS 400 PEP system for covering thicknesses 6-18 mm


Europa-Patent

Nr. 2374962

PS 400 PEP Übergangsprofil PS 400 PEP connection section

415 36 mm


- Aluminium.
- Für Belagstärken von 6-13 mm.
- Mit Erhöhungsblock bis 18 mm.
- Gleicht Niveauunterschiede bis 4 mm aus.
- Aluminium.
- For covering thicknesses 6-13 mm.
- Up to 18 mm with elevation block.
- For connections of equal height or compensation of differences in level up to 4 mm.



PS 400 PEP Anpassungsprofil PS 400 PEP adaptation section

416 44 mm


- Aluminium.
- Für Belagstärken von 6-13 mm.
- Mit Erhöhungsblock bis 18 mm.
- Gleicht Niveauunterschiede von 18 mm bis 0 mm aus.
- Aluminium.
- For covering thicknesses 6-13 mm.
- Up to 18 mm with elevation block.
- Compensation of differences in height from 18 mm to 0 mm.



PS 400 PEP Abschlussprofil PS 400 PEP border section

417 25 mm


- Aluminium, für Belagstärken von 6-13 mm.
- Mit Erhöhungsblock bis 18 mm.
- Ideal geeignet für Wandanschlüsse und den Abschluss an Balkontüren und bodentiefen Fenstern.
- Aluminium, for covering thicknesses 6-13 mm.
- Up to 18 mm with elevation blocks.
- Suitable for wall connections as well as joint at balcony doors and floor-to-ceiling windows.



PS 400 PEP Erhöhungsblock PS 400 PEP elevation block

415 12-18 mm

- Für Belagstärken von 12-18 mm.
- 90/100 cm = 1 Set / 270 cm = 3 Sets.
- Die Oberprofile werden durch die Langlöcher des Distanzblocks mit Bohrschrauben im massiven Alu-Basisprofil verankert.
- For covering thicknesses 12-18 mm.
- 90/100 cm = 1 set / 270 cm = 3sets.
- The top sections are anchored in the aluminium base section through the oval slots of the elevation blocks.



Eloxaltöne Anodised colours

gold / gold	sahara / sahara	silber / silver	Edelstahl matt stainless steel matt	Edelstahl poliert stainless steel polished

Perfekte Montage in vier einfachen Schritten

Perfect assembly in four simple steps



PS 400 PEP Erhöhungsblock

Unter Verwendung der Erhöhungsblocks sind PS 400 PEP Profile geeignet für Aufbauhöhen bis 18 mm.

Das Distanzstück verfügt über ein Rundloch zum Verschrauben auf dem Basisprofil. Durch das Langloch wird das Oberprofil im Aluminium-Basisprofil verankert.

PS 400 PEP elevation block

When elevation blocks are used all PS 400 PEP profiles are applicable for floor covering thicknesses up to 18 mm.

The distance block comes with a round hole to screw the block onto the base section. The top section is anchored to the base section through the oval slots of the elevation block.

1



2



Fixierung der Erhöhungsadapter

Erhöhungsblocks auf das Basisprofil auflegen. Dabei die Langlöcher an den Schraubblöchern des Oberprofils ausrichten. Erhöhungsblock durch das Rundloch mit dem Basisprofil verschrauben. Dazu die kurzen Bohrschrauben (9 mm) verwenden, die dem Profil (!) beige packt sind.

Fixing the elevation blocks

Place the elevation blocks onto the base section. The oval hole needs to be adjusted to the screw holes of the top section. Screw the elevation blocks through the round screw holes onto the base section. Use the short drilling screws (9 mm), which are included with the profile (!).

Oberprofil anlegen

Die Führungsstege des Oberprofils werden auf die Adapter gesteckt. Das Oberprofil passt sich automatisch stufenlos in Höhe und Neigung dem Bodenbelag an.


Lay on top section

The guiding bars of the top section are placed on the adapters. The top section automatically adapts to the floor covering in height and inclination.

3



4



Oberprofil fixieren

Die korrekte Schraubenlänge lässt sich einfach bestimmen, indem die Schraube in das Schraubloch des Oberprofils gesteckt wird. Sie hat die richtige Länge, wenn sie 4-7 mm übersteht. Durch die Langlöcher des Erhöhungsblocks wird die Bohrschraube im Aluminium-Basisprofil verschraubt.

Für die Fixierung einen Akku-Schrauber mit Bit PH-1 verwenden (Bohrschraube DIN 7505/P mit Philips PH-1 Kopf). Mittleres Drehmoment einstellen. Unter leichtem Druck treiben die Bohrschrauben ein Gewinde in den Schraubsockel des Basisprofils.

Demontage:

Die Schraube kann problemlos jederzeit rausgedreht und wieder eingeschraubt werden.

Fixing of top section

The correct length of the screw can be easily determined by putting the screw into the screw hole of the top section. The length is correct, if the screw projects 4 - 7 mm. The top section is anchored to the base section by the self-tapping screw through the oval slots of the elevation block.

For fixing the top section, please use an accumulator screwdriver with bit PH-1 (drilling screw DIN 7505/P with Philips PH-1 head). Under slight pressure only and setting an average torque on the accumulator screwdriver, the drilling screws drive a thread into the screw base of the base section.

Dismounting:

The screw can be unscrewed and screwed in again without any problem.


PS 400 Kabelkanal für Belagstärken 7-18 mm

PS 400 cable duct for covering thicknesses 7-18 mm

PS 400 Kabelkanal Typ 1 PS 400 cable duct type 1

432 42 mm


- Aluminium.
- Für Belagstärken von 7-18 mm.
- Gleicht Niveauunterschiede bis 3 mm aus.
- 1 Kabelführung mit einem Querschnitt von 100-200 mm².
- Aluminium.
- For covering thicknesses 7-18 mm.
- Height compensation up to 3 mm.
- 1 cable duct with a cross section of 100-200 mm².



PS 400 Kabelkanal Typ 2 PS 400 cable duct type 2

430 70 mm

- Aluminium.
- Gleicht Niveauunterschiede bis 6 mm aus.
- Für Belagstärken von 7-18 mm.
- 2 Kabelführungen mit einem Querschnitt von 200-440 mm².
- Aluminium.
- For covering thicknesses 7-18 mm.
- Height compensation up to 6 mm.
- 2 cable ducts with a cross section of 200-440 mm².



Eloxaltöne Anodised colours

		
silber/silver	Edelstahl matt stainless steel matt	Edelstahl poliert stainless steel polished

- i** Ober- und Unterprofil zusammen verpackt inklusive Befestigungsmaterial.
Top and base section are shrink-wrapped, fastening items included.



Perfekte Montage in vier einfachen Schritten

Perfect assembly in four simple steps

Basisprofil montieren

Basisprofil auf dem Untergrund verschrauben oder verkleben. Wir empfehlen, es zu verschrauben.

Verschrauben:

Basisprofil auf dem Untergrund ausrichten, Dehnungsfuge berücksichtigen. Durch die Schraublöcher des Basisprofils 5 mm Löcher bohren. Die Dübel durch die Bohrlöcher des Unterprofils in den Boden stecken und das Profil verschrauben (Durchsteckmontage).

Verkleben:

Verwenden Sie einen 2-Komponenten-Kleber oder einen Kleber mit besonders hoher Klebekraft, z. B. Kleiberit. Kleber vor der Fixierung des Oberprofils vollständig aushärten lassen.

Fitting of base section

Screw or glue the base section with the substrate. We recommend bolting down.


Screwing:

Align the base section on the substrate considering an extension joint. Drill the holes for the dowels through the screw holes of the base section by means of a 5 mm drill. The dowels can be placed into the floor directly through the drill holes of the bottom section.

Gluing:

Use a two components adhesive or glue with especially high adhesiveness, e.g. Kleiberit. Have the glue completely cured before fixing the top section.

1



2



Schutzleiter

Falls im Kabelkanal stromführende Leitungen verlegt werden, ist das Profil durch einen Fachmann mit einem Schutzleiter zu erden. Werden mehrere Kanäle hintereinander verlegt, sind diese durch Kabelbrücken zu verbinden. Durch die Befestigung mittels Bohrschrauben hat das Oberprofil Kontakt zum geerdeten Basisprofil. Bei Daten- oder Lautsprecherkabeln ist kein Schutzleiter erforderlich.

Laying protective conductors

If live wires are laid in the cable duct, the section must be earthed with a protective conductor by a qualified electrician. If more than one duct is laid, the base sections must be connected with a cable bridge. Due to fastening by self-tapping screws the top section is connected with the earthed base section. No protective conductor is required for data, network or loudspeaker cables.

Kabel einlegen

Die Leitungen in die Kabelführung des Basisprofils einlegen. Im Kabelkanal dürfen die Leitungen nicht gestückelt bzw. verlängert werden. Mehrere Kabel müssen parallel zueinander liegen und sind alle 30 cm zu bündeln, z. B. mit Isolierband oder Kabelbinder.


Inserting cables

Now, place the cables into the cable duct of the base section. Cables must not be divided up or lengthened within the cable duct. If more than one cable is laid per duct, they have to be bundled at a spacing of 30 cm. The cable must not be twisted and must lie smoothly within the cable duct. A suitable insulation tape can be used for bundling.

3



4



Oberprofil fixieren

Die richtige Schraubenlänge lässt sich einfach bestimmen, indem die Schraube in das Schraubloch gesteckt wird. Sie sollte 4 bis 7 mm überstehen. Für die Fixierung des Oberprofils verwenden Sie einen Akku-Schrauber mit Bit PH-1. Mittleres Drehmoment einstellen. Unter leichtem Druck treiben die Bohrschrauben ein Gewinde in den Schraubsockel des Basisprofils.

Dismounting:

Die Schrauben können rausgedreht und wieder eingeschraubt werden.

Attaching the top section

The correct length of the screw can be determined by putting the screw into the screw hole. The length is correct, if the screw projects 4 - 7 mm. To fix the top section, please use a cordless drill with bit PH-1. Under slight pressure and with average torque, the drilling screws drive a thread into the screw base of the base section.

Dismounting:

The screw can be unscrewed and screwed in again.


PS 400 Treppenkanten für Belagstärken 7-18 mm

PS 400 stair nosing for covering thicknesses 7-18 mm

PS 400 Treppenkantenprofil PS 400 stair nosing


420 30 x 25 mm

- Aluminium.
- Für Belagstärken von 7-15 mm.
- Hohe Belastbarkeit und Sicherheit.
- Geeignet für gerade und gewendelte Treppen.
- Aluminium.
- For covering thicknesses 7-15 mm.
- High load-bearing capacity and safety.
- Suitable for straight and winding staircases.




422 38 x 36 mm

- Aluminium.
- Für Belagstärken von 12-18 mm.
- Hohe Belastbarkeit und Sicherheit.
- Geeignet für gerade und gewendelte Treppen.
- Aluminium.
- For covering thicknesses 12-18 mm.
- High load-bearing capacity and safety.
- Suitable for straight and winding staircases.



Eloxaltöne Anodised colours

				
gold/gold	sahara/sahara	silber/silver	Edelstahl matt stainless steel matt	Edelstahl poliert stainless steel polished

 **Ober- und Unterprofil zusammen verpackt inklusive Befestigungsmaterial.**
Top and base section are shrink-wrapped, fastening items included.

Perfekte Montage in fünf einfachen Schritten

Perfect assembly in five simple steps



Ausgetretene Stufen ausgleichen

Ausgetretene oder beschädigte Trittstufen mit Reparaturspachtel ausgleichen.

Level worn-down treads

Level worn-down or damaged treads with repair spatula.

1



2



Setzstufe verlegen

Belag für die Setzstufe zuschneiden und anlegen. Wir empfehlen, die Setzstufe zu verkleben. Anschließend das Basisprofil zusammen mit dem Oberprofil auflegen. (Der Kanal im Basisprofil nimmt den Führungssteg des Oberprofils auf).

Fitting of riser

Cut the covering for the riser to size and lay it on. We recommend gluing of the riser. Then, put on the base section together with the top section (the channel in the base section takes up the guide bars of the top section).

Basisprofil verschrauben

Den senkrechten Schenkel des Oberprofils gegen die Setzstufe drücken, um die genaue Position des Basisprofils auf der Trittstufe zu bestimmen. Der Profilschenkel soll an der Setzstufe fest anliegen. Durch die Schraublöcher des Basisprofils 5 mm Löcher in die Stufe bohren. Dübel durch die Löcher des Basisprofils in die Bohrlöcher stecken. Profil festschrauben. Bei Holztreppen kann die Schraube direkt (ohne Dübel) verschraubt werden.

Screwing the base section

Press the vertical leg of the top section against the riser in order to find the exact position of the base section on the tread. The leg of the section must firmly lie against the riser. Drill Ø 5 mm holes through the screw holes of the base section. Put dowels through the holes of the base section into the drill holes. Screw down the section. In case of wooden stairs the screw can be screwed directly (without dowel).

3



4



Trittstufe verlegen

Das Oberprofil abnehmen. Zum Ausgleich der Materialstärke des Basisprofils und zur Geräuschkämmung eine 2 mm Dämmunterlage auf der Stufe verkleben. Den Belag für die Trittstufe zuschneiden und ebenfalls auf der Stufe verkleben.

Fitting of tread

Remove the top section. Glue a 2 mm insulating underlay onto the step for compensating the material thickness of the base section and for sound proofing. Cut the covering for the tread to size and also glue it with the step.


Oberprofil fixieren

Oberprofil erneut auflegen. Es sind drei unterschiedlich lange Bohrschrauben beigegepackt. Die korrekte Schraubenlänge lässt sich leicht bestimmen, indem die Schraube in das Schraubloch gesteckt wird. Sie hat die richtige Länge, wenn sie 4-7 mm übersteht. Für die Fixierung des Oberprofils einen Akku-Schrauber mit Bit PH-1 verwenden. Mittleres Drehmoment einstellen. Unter leichtem Druck treiben die Bohrschrauben ein Gewinde in den Schraubsockel des Basisprofils. Das Oberprofil mit dosierten Hammerschlägen von oben anklopfen bis sich das Oberprofil gesetzt hat. Achtung: Schlagholz unterlegen, um Beschädigungen zu vermeiden. Dann die Bohrschrauben nachziehen.

Fixing of top section

Put on the upper section once again. Select the drilling screws. Three screws in different lengths are provided. The correct screw length can be easily determined by putting the screw into the drill hole. The length is correct if it projects by 4-7 mm. Use a cordless drill with PH-1 bit for fixing the top section. Adjust an average torque. Under low pressure the drilling screws drive a thread into the screw base of the base section. Slightly beat on the top section with measured hammer blows until the top section is in its position. Attention: Please place a wooden support underneath in order to avoid any damage. Then retighten the drilling screws.

5



Demontage:

Die Schrauben können jederzeit problemlos rausgedreht und erneut in das Gewinde eingeschraubt werden. Zum Abnehmen des Oberprofils das Profil am senkrechten Schenkel mit einem Schlagholz anklopfen.

Dismounting:

The screws can be removed at any time without any problem and be screwed into the thread again. For removing the top section, slightly beat the vertical leg of the section by means of a wooden support.

Passgenaue Produkte mit System. Made by PRINZ.

Precisely fitting products with a system. Made by PRINZ.

Schön, dass Sie sich für ein Produkt von Carl Prinz interessieren. Sie entscheiden sich damit für ein Produkt, bei dem Funktion und Qualität eine perfekte Lösung ergeben. Basierend auf über 130 Jahren Erfahrung und einer Produktion, die voll und ganz in unserer Hand liegt.

Thank you for your interest in a product made by Prinz. You have chosen a product in which function and quality result in a perfect solution. Based on over 130 years of experience and a production that is entirely in our hands.

Qualität und Leistung als PRINZip

Quality and performance as a PRINZiple

In Partnerschaft mit Industrie, Handwerk und Handel entstehen in der Prinz-Entwicklungsabteilung innovative Produkte, die die Verlegung von Bodenbelägen vereinfachen, die Optik perfektionieren und universell einsetzbar sind.

Die Prinz-Prozesskompetenz umfasst von der ersten Idee bis zur Marktreife alle Entwicklungs-, Prüfungs- und Herstellungsschritte. So entwickeln wir für unsere Kunden durchdachte, sichere und langlebige Produktsysteme, die eine einfache Verlegung ermöglichen. Unser zukunftsweisendes Produktportfolio hält für alle Anforderungen die richtigen Lösungen bereit.

In partnership with industry, trade and commerce, innovative products are created in the Prinz development department that simplify the installation of floor coverings, perfect the appearance and are universally applicable.

The Prinz process competence encompasses all development, testing and manufacturing steps from the initial idea to ready-to-market. In this way, we develop sophisticated, safe and durable product systems for our customers that allow easy installation. Our forward-looking product portfolio offers the right solutions for all requirements.



„Ertragsstarke Produkte und eine hohe Warenverfügbarkeit machen Prinz zu einem starken Partner, auf den Sie sich jederzeit verlassen können.“

“Efficient products and a high level of product availability make Prinz a strong partner you can rely on at all times.”



Notizen

Notes

A large grid of dots for taking notes, consisting of 20 columns and 30 rows of small, light gray dots.A series of horizontal lines for taking notes, consisting of 7 evenly spaced, solid gray lines.

Carl Prinz GmbH & Co. KG
Fußbodentechnik

Verwaltung / Produktion
von-Monschaw-Straße 5
D-47574 Goch

T +49 2823 9703-0
F +49 2823 9703-99
service@carlprinz.de

Logistikzentrum / Versand
Siemensstraße 62
D-47574 Goch

T +49 2823 9326-0
F +49 2823 9703-99

www.carlprinz.de



Starke Verbindung
Kluge Technik
Strong contacts
Clever technology



899 30 10 400
02-2020-B400